

## Liste des fonctions dans l'ordre du « Menu » pour l'appareil SIEMENS VDO

- OK → Impression conducteur 1
  - OK → 24 Hr valeur jour
  - OK → date du jour
    - ↓ → autre date
  - !X évènements
- ↓ → Impression conducteur 2
- OK → 24 Hr Val jour
  - OK → date du jour
    - ↓ → autre date
  - !X évènements
- ↓ → Impression véhicule → OK → 24 Hr valeur jour
  - ↓ → !X évènements
  - ↓ → >> survitesses
  - ↓ → données techniques

- 
- ↓ → entrée conducteur 1
    - OK → pays début → OK → sélectionner le pays
    - ↓ → code pays fin → OK → sélectionner le pays
  - ↓ → entrée conducteur 2
    - OK → pays début → OK → sélectionner le pays
    - ↓ → code pays fin → OK → sélectionner le pays
  - ↓ → entrée véhicule
    - OK → OUT début / fin
      - ↓ → ferry/train
      - ↓ → heure locale → OK → changer l'heure
      - ↓ → UTC modifier → OK → correction

- 
- ↓ → affichage conducteur 1
  - ↓ → affichage conducteur 2
  - ↓ → affichage véhicule

## Guide de démarrage chauffeur

### 1 Généralités



La carte doit être insérée dans la fente avec la puce vers le haut. En la poussant légèrement, le tachygraphe l'avale automatiquement.

## Liste des fonctions dans l'ordre du « Menu » pour l'appareil SIEMENS VDO

- OK → Impression conducteur 1
  - OK → 24 Hr valeur jour
  - OK → date du jour
    - ↓ → autre date
  - !X évènements
- ↓ → Impression conducteur 2
- OK → 24 Hr Val jour
  - OK → date du jour
    - ↓ → autre date
  - !X évènements
- ↓ → Impression véhicule → OK → 24 Hr valeur jour
  - ↓ → !X évènements
  - ↓ → >> survitesses
  - ↓ → données techniques

- 
- ↓ → entrée conducteur 1
    - OK → pays début → OK → sélectionner le pays
    - ↓ → code pays fin → OK → sélectionner le pays

- ↓ → entrée conducteur 2
  - OK → pays début → OK → sélectionner le pays
  - ↓ → code pays fin → OK → sélectionner le pays

- ↓ → entrée véhicule
  - OK → OUT début / fin
    - ↓ → ferry/train
  - ↓ → heure locale → OK → changer l'heure
  - ↓ → UTC modifier → OK → correction

- 
- ↓ → affichage conducteur 1
  - ↓ → affichage conducteur 2
  - ↓ → affichage véhicule

## Guide de démarrage chauffeur

### 1 Généralités



La carte doit être insérée dans la fente avec la puce vers le haut. En la poussant légèrement, le tachygraphe l'avale automatiquement.